

Protect®

MODE D'EMPLOI - NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

**EXTERMINATEUR D'INSECTES
REFERENCE : GH-7DC
INSECTS KILLER**

USER MANUAL – INSTALLING AND OPERATING MANUAL

PROTECT vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil et conservez là soigneusement pour référence ultérieure. Pour une utilisation correcte et en toute sécurité, veuillez à bien lire les consignes de sécurité.

PROTECT thanks you for choosing this product. This very innovative and very design product has been designed to ensure maximum comfort and safety. Please read this manual carefully before using your appliance and keep it there for future reference. For correct and safe use, be sure to read the safety instructions.

TABLE DES MATIERES

1. CONSIGNES DE SECURITE
2. GARANTIE
3. DESCRIPTION
4. CHARGE
5. UTILISATION
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
8. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez lire attentivement cette notice avant la première utilisation de l'appareil. Il est conseillé de conserver cette notice dans un lieu sûr pour consultation extérieure.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles et de dommages matériels, lisez et respectez scrupuleusement les consignes suivantes.

Cet appareil est conçu et prévu exclusivement à une utilisation domestique et sur une surface plane et sèche. De par sa construction cet appareil est prévu pour une utilisation à l'extérieur. Usage intérieur et extérieur (IP 24). Retirez tous les éléments de l'emballage et retirez les rubans adhésifs empêchant le fonctionnement de l'appareil avant utilisation. Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser. Les connexions électriques doivent être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié. Avant tout raccord électrique et afin d'éviter tout risque d'électrocution, coupez toute

alimentation et remettez en service uniquement lorsque l'installation sera entièrement terminée. Branchez l'appareil dans une prise secteur fournissant un courant dont les spécifications (tension, fréquence...) sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond bien à celui de l'appareil avant de le brancher. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Ne laissez jamais d'enfant à proximité de l'appareil sans surveillance ni des personnes handicapées. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets en polyéthylène ou le film d'emballage, risque d'étouffement. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants, personnes âgées et handicapés. Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Ne déplacez ou débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Éteignez et débranchez l'appareil avant de le déplacer. N'utilisez jamais l'appareil sans ses grilles de protection. Une fois

l'appareil assemblé, il est strictement interdit de démonter les grilles de protection. N'introduisez jamais vos mains et/ou objets dans les grilles de protection. Haute tension, ne pas introduire d'objets à travers les grilles afin d'éviter tout choc électrique. Ne pas toucher les grilles. Ne pas recouvrir l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage de l'appareil. Un chiffon sec sera préférable. Avant tout nettoyage, veillez à couper l'alimentation électrique. Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un endroit avec une bonne circulation d'air, évitez de l'utiliser dans une pièce fermée sans circulation d'air. N'utilisez jamais cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc... N'immergez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil aux projections d'eau et aux éclaboussures. Ne placez jamais l'appareil vers une source de chaleur. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable. Inspectez rigoureusement l'appareil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si vous voyez une quelconque détérioration. N'utilisez pas cet appareil s'il présente un dysfonctionnement ou si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé. N'utilisez pas cet appareil si ses grilles de protection, son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. Contactez dans ce cas un centre de réparation agréé pour faire réviser et réparer l'appareil. En cas de bruit, d'odeur ou de fumée

anormales, arrêtez immédiatement l'appareil et faites appel à un réparateur agréé. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, éteignez-le et débranchez sa prise du secteur. Transportez l'appareil dans son emballage d'origine. Utilisez uniquement les pièces de rechange PROTECT. La source lumineuse LED de cet appareil n'est pas remplaçable. Une fois la durée de vie des LED atteinte, mettez l'appareil au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées. MISE EN GARDE : Il y a risque de choc électrique si l'eau d'un tuyau d'arrosage est dirigée sur le destructeur d'insectes. Lors de l'utilisation de cordons prolongateurs, maintenez la prise de courant au sec et n'endommagez pas le câble. Utilisez uniquement avec l'unité d'alimentation DK15-050-1000-EUU. Pour la recharge de l'appareil, utilisez uniquement le câble USB et l'adaptateur secteur fournis.



HAUTE TENSION, TENSION DANGEREUSE

INFORMATIONS RELATIVES AUX BATTERIES

Rechargez uniquement cet appareil à l'aide du cordon inclus, en utilisant une alimentation certifiée **IEC/EN 60335 5V 1A**. Cet appareil doit être rechargée au moins pendant 8 heures tous les 2 mois. Son efficacité peut diminuer si l'appareil est utilisé (ou rechargé) avec une température en dessous de 10°C ou au-dessus de 40°C. N'utilisez jamais une batterie de remplacement

différente de celle d'origine. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation et réglé sur OFF lorsqu'on retire la batterie. La batterie doit être éliminée de façon sûre selon la réglementation en vigueur. La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci soit mis au rebut. Les batteries usagées ou défectueuses sont considérées comme des déchets spéciaux et doivent être traitées et recyclés en conséquence. Conformez-vous aux réglementations locales relatives à la mise au rebut des batteries. Éliminez conformément à la réglementation en vigueur. Les batteries ne peuvent être vidées de leur électrolyte (acide sulfurique dilué) que par des professionnels. Ce processus doit uniquement être effectué par des sociétés agréées pour le recyclage. Lorsque vous jetez des batteries, isolez-le (+) et le (-) avec un adhésif isolant ou tout autre type d'adhésif non conducteur. Si elles sont jetées de manière incorrecte, les batteries peuvent court-circuiter, chauffer, éclater ou prendre feu. Nocif en cas de contact avec la peau. Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures. Risque de lésion oculaire grave. Peut provoquer une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. Conservez hors de portée des enfants. En cas d'incident, consultez immédiatement un médecin. Portez des vêtements de protection appropriés. Portez des gants appropriés. En cas d'inhalation, ne restez pas exposé. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'ingestion, lavez-vous abondamment la bouche à l'eau. Tous les cas de contamination des yeux, d'irritation persistante de la peau et de victimes ayant avalé des

substances ou affectées par l'inhalation de vapeurs devront solliciter un avis médical. Ne pas court-circuiter, recharger, perforer, incinérer, écraser, plonger, décharger entièrement ni exposer à des températures supérieures à la gamme de température de fonctionnement normal. Risque d'incendie ou d'explosion. Ne fumez pas à proximité ou n'employez pas une flamme nue. Ne jetez pas au feu, même si la batterie est gravement endommagée ou complètement usée, risque d'éclatement et d'explosion. Ne touchez pas les bornes avec un objet conducteur. Ne stockez/servez pas dans un contenant conducteur (métallique par exemple) et/ou avec des objets métalliques. N'exposez pas à une température supérieure à 100°C, risque de fuite, rupture et court-circuit. N'exposez pas à l'humidité. Dans des conditions d'utilisation normales, les matériaux des électrodes et l'électrolyte qu'ils contiennent ne sont pas exposés à l'extérieur, à condition que l'intégrité de la batterie soit préservée et que les soudures restent intactes. Risque d'exposition uniquement en cas d'utilisation abusive (à caractère mécanique, thermique, électrique) entraînant l'ouverture des événements de sécurité et/ou la rupture des conteneurs. Il peut s'ensuivre une fuite d'électrolyte, une réaction des matières d'électrode avec l'humidité/l'eau, voire une explosion ou une inflammation, selon les circonstances. Entrez dans un endroit frais (de préférence au-dessous de 30°C) et ventilé, à l'écart de l'humidité, des sources de chaleur, des flammes nues, des produits alimentaires et des boissons.

Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite.

2. GARANTIE

Rapprochez-vous de votre distributeur afin de connaître ses modalités de garantie. Tous les appareils PROTECT sont garantis contre tout défaut de pièces et de fabrication dans la mesure où ils fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation. Nos appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions figurant dans cette notice d'utilisation et de montage. PROTECT se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie en cas de négligence du client, d'installations défectueuses, mal adaptées ou non conformes aux normes en vigueur. Tout dommage lié à l'un des points suivants ne peut être pris en considération et couvert par notre garantie :

- Défauts de surveillance, d'entretien et de maintenance. Entretien et maintenance dû à l'usure normale. Entretien du produit non-conforme aux instructions de la notice d'utilisation
- Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine
- Une utilisation ou installation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé
- Non-respect des consignes, précautions de sécurité et instructions stipulées dans la notice d'utilisation
- Un cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation...), foudre...
- Une modification ou réparation du produit non effectuée par un professionnel qualifié
- Utilisation de pièces et accessoires non compatibles avec le produit ou défectueux
- Détériorations immédiates ou différées consécutives à une mauvaise manutention au cours du transport, à une fausse manœuvre, chute, choc, à un contact avec de l'eau, sable ou toute autre substance, etc.
- Un mauvais traitement du produit dû à un environnement inapproprié (mauvaise aération, exposition à l'humidité ou forte chaleur, vibration, alimentation électrique non-adapté, surtension, etc.)

Que ce soit à l'égard de l'acheteur, installateur ou tout autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'utilisation de nos produits.

3. DESCRIPTION

Fabriqué à partir de composants de premier choix, de faible consommation électrique, il répond aux normes actuelles CE / GS-TUV et RoHS. La source lumineuse UV-A LED basse consommation à rayons ultraviolets d'une longueur d'onde de 365 nm et 395 nm est d'une très grande efficacité pour attirer la plupart des insectes et notamment les moustiques. Une fois attirés, ils s'électrocuteront au contact de la grille intérieure (haute tension). Ce produit est d'un entretien très facile. Grâce à son design élégant, ce produit trouvera facilement sa place et intégrera très vite votre quotidien pour vous offrir un maximum de satisfaction et de confort. A suspendre ou à poser, ce produit est idéal que ce soit pour un usage domestique ou commercial : maison, magasin, restaurant, activités extérieures, camping...

- Référence : GH-7DC
- Alimentation : DC 5V 1A
- Grille électrique : haute tension 2500V
- Batterie lithium 3.7V 5000mAh
- Dimensions : 14.5 x 14.5 x 25.5 cm
- Poids brut : 0,67 kg
- Poids net : 0,55 kg
- Classe de protection : II
- Puissance : 2W
- Source lumineuse : UV-A LED
- Durée de vie moyenne LED : 20 000h
- Couverture : 50 m²
- Écologique, non toxique
- Grilles de protection extérieures pour une sécurité maximale
- Design unique pour une efficacité optimale
- Plateau de collecte détachable pour un entretien facile

4. CHARGE

ATTENTION : Avant de charger votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Recharge USB-C, cordon inclus : Connectez le cordon USB-C dans l'entrée prévue sur l'appareil (retirez au préalable le cache de protection) et branchez l'autre extrémité du câble dans une source d'alimentation compatible. Le témoin de charge s'allume en rouge durant la charge et devient vert lorsque la batterie est pleinement chargée (si l'interrupteur se trouve en position OFF). Débranchez alors le cordon et remettez le cache de protection.

Pour maintenir l'indice de protection IP, sauf durant la charge, installez toujours soigneusement le cache de protection.

5. UTILISATION

ATTENTION : Avant d'utiliser votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Utilisez l'interrupteur ON/OFF pour allumer ou éteindre l'appareil. Pour une efficacité optimale, placez l'appareil sur une table dans une zone sombre et calme. Lors d'une utilisation à la maison, les portes et fenêtres doivent être fermées et les lumières éteintes.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : Avant de nettoyer votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Veillez à couper l'alimentation électrique en mettant l'interrupteur sur OFF et en déconnectant le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Nous vous recommandons de maintenir votre appareil propre et de le nettoyer au minimum une fois par mois. Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état du cordon d'alimentation. Son remplacement requiert le cas échéant l'emploi d'un outil spécial : s'adresser à un centre après-vente agréé même pour les réparations

éventuelles. En cas de longues périodes d'inutilisation, rangez l'appareil à l'abri de la poussière et de l'humidité ; nous recommandons d'utiliser son emballage d'origine. Si l'appareil était en fonctionnement, le laisser refroidir le temps nécessaire. N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour nettoyer votre appareil. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux. Utilisez une petite brosse souple si nécessaire. Videz le plateau de collecte et nettoyez-le. Ne désassemblez pas l'appareil pour le nettoyage.

7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

8. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Cette notice est disponible en ligne sur www.protect-groupe.com

Vous souhaitez nous contacter par e-mail : contact@fanelite.com

Vous souhaitez nous contacter par téléphone : (+590) 590 29 44 64

Vous pouvez aussi nous contacter à l'aide du formulaire de contact de notre site internet.

Importé et distribué par **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Imprimé en Chine




TABLE OF CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
2. GUARANTEE
3. DESCRIPTION
4. HOW TO CHARGE
5. HOW TO OPERATE
6. CLEANING AND MAINTENANCE
7. ENVIRONMENT PROTECTION
8. ADDITIONAL INFORMATION

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using the appliance for the first time. It is advisable to keep this manual in a safe place for external consultation.

WARNING : To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and damage, read and strictly follow the instructions below.

This appliance is designed and intended exclusively for domestic use and on a flat and dry surface. Due to its construction this device is intended for outdoor use, indoor and outdoor use (IP 24). Remove all items from the package and remove the adhesive tapes preventing operation of the appliance before use. Assemble the appliance completely before using it. Electrical connections must be made in accordance with current regulations and by a qualified electrician. Before any electrical connection and in order to avoid any risk of electric shock, switch off all power supply and put back into service only when the installation is completely

finished. Plug the appliance into an AC outlet that supplies power (specifications, voltage, frequency, etc.) to the specifications on the appliance's rating plate. Check that the voltage of your electrical installation corresponds to that of the appliance before connecting it. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children must not play with the appliance. Never leave unattended children near the appliance or persons with disabilities. Never leave children play with polythene bags or wrapping film, risk of choking. Keep the appliance in a cool, dry place out of the reach of children, the elderly and the disabled. For safety reasons, never leave the appliance unattended while it is working. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or persons of similar qualification in order to avoid a hazard. Never unplug or move the appliance by pulling on the power cable. Turn off and unplug the appliance before moving it. Never use the appliance without its protective grilles. Once assembled, it is strictly forbidden to disassemble the protective grilles. High voltage, do not insert objects into the unit. Do not touch the inner electrical grill. Do not cover the appliance while its

working. Never put your hands and / or objects into the protective grilles. Avoid contact with moving parts. Do not use water or detergent to clean the appliance. A dry cloth will be preferable. Before cleaning, be sure to switch off the power supply. This appliance is intended for use in an area with good air circulation, and should not be used in a closed room without air circulation. Do not use the appliance in a damp place, near a shower, swimming pool, bathtub... Do not immerse the appliance in water or any other liquid. Do not expose the appliance to water spray, splashing water. Do not place the appliance in or near a heat source. The appliance must not be used in places where the presence of flammable vapors or explosive dust is likely. Thoroughly inspect the appliance and do not use it if it is damaged or if you see any deterioration. Do not use the appliance if its protective grilles, power cord, or plug are damaged, if it has been dropped, or if it has been damaged in any other way. Contact an authorized service center to have the appliance serviced and repaired. Do not use the appliance if it malfunctions or if its power cord or plug is damaged. In the event of abnormal noise, smell or smoke, immediately stop the appliance and call an authorized repairer. If not used, turn off the appliance and disconnect it from the AC power. Carry the appliance in its original packaging. Use only PROTECT spare parts. The LED light source of this appliance is not replaceable. Once the LEDs lifetime have been reached, dispose of the device in accordance with the regulations in force. This device contains batteries that cannot be replaced. CAUTION : There is a risk of electric shock if water from a garden hose is directed at the insect killer.

When using extension cords, keep the outlet dry and do not damage the cable. Use only with power supply unit DK15-050-1000-EUU. To charge the device, use only the supplied USB cable and power adapter.



HIGH VOLTAGE, DANGEROUS VOLTAGE

WARNING FOR THE RECHARGEABLE BATTERY

Charge this appliance only with the included cord, using an **IEC/EN 60335 5V 1A** certified power supply. This appliance must be recharged at least for 8 hours every 2 months. Efficiency may decrease if the appliance is used (or recharged) at temperatures below 10°C or above 40°C. Never use a replacement battery other than the original one. The unit must be disconnected from the power supply and turn to OFF when the battery is removed. The battery must be disposed of safely in accordance with current regulations. The battery must be removed from the device before it is disposed of. Used or defective batteries are considered as special waste and must be treated and recycled accordingly. Dispose of in accordance with local regulations. Batteries can only be emptied of their electrolyte (diluted sulfuric acid) by professionals. This process should only be carried out by approved companies for recycling. When disposing of batteries, isolate the (+) and (-) with an isolating adhesive or other type of non-conductive adhesive. If thrown incorrectly, the batteries can short-circuit, heat, burst or catch fire. Harmful in contact with skin. Harmful if swallowed. Causes burns. Risk of serious damage to

eyes. May cause sensitization by inhalation and skin contact. Keep out of reach of children. In the event of an incident, consult a doctor immediately. Wear appropriate protective clothing. Wear appropriate gloves. If inhaled, do not remain exposed. In case of contact with skin, rinse thoroughly with water. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water. If swallowed, wash out mouth with plenty of water. All cases of eye contamination, persistent skin irritation and victims who have swallowed substances or been affected by the inhalation of vapors should seek medical advice. Do not short circuit, recharge, puncture, incinerate, crush, immerse, fully discharge or expose to temperatures above normal operating temperature range. Risk of fire or explosion. Do not smoke nearby or use an open flame. Do not dispose of in fire, even if the battery is badly damaged or completely worn out, risk of bursting and explosion. Do not touch the terminals with a conductive object. Do not store/keep in a conductive container (metallic for example) and/or with metallic objects. A temperature above 100°C may cause leakage and battery failure. Do not expose to humidity. Under normal conditions of use, the electrode materials and the electrolyte contained therein are not exposed to the outside, provided the integrity of the battery is preserved and the welds remain intact. Risk of exposure only in case of abusive use (mechanical, thermal, electrical) causing the opening of the safety vents and / or the rupture of the containers. This can lead to leakage of electrolyte, reaction of electrode materials with moisture / water, explosion or inflammation, depending on the circumstances. Store in a cool (preferably below 30°C)

and ventilated area, away from moisture, heat sources, open flames, food and beverages.

Any intervention on the appliance by an unqualified person is prohibited.

2. GUARANTEE

Contact your distributor to find out its guarantee terms. All PROTECT appliances are guaranteed against manufacturing and parts defects insofar as they are working under normal operating conditions. Our appliances must be installed by qualified professionals in accordance with the regulations in force and the instructions given in these operating and assembly instructions. PROTECT reserves the right to apply or not the guarantee in case of negligence of the customer, defective installations, poorly adapted or not in conformity with the regulations in force. Any damage related to any of the following points can not be taken into consideration and covered by our guarantee :

- Defects of supervision, maintenance and maintenance. Maintenance due to normal wear and tear. Maintenance of the product not in accordance with the instructions of the manual
- Any adaptation of the product that would be necessary for compliance with the technical or safety standards applicable in a country other than that for which the product was originally designed and manufactured
- Use or installation that does not conform to the use for which the product is intended or to the technical or safety standards in force in the country where it is used
- Non-observance of instructions, safety precautions and instructions stipulated in the manual
- A case of force majeure, sinister (fire, flood, etc.), lightning, etc.
- A modification or repair of the product not carried out by a qualified professional
- Use of parts and accessories not compatible with the product or defective
- Immediate or delayed damages resulting from improper handling during transport, mishandling, falling, shock, contact with water, sand or any other substance, etc.
- Improper treatment of the product due to inappropriate environment (poor aeration, exposure to moisture or strong heat, vibration, non-adapted power supply, surge, etc.)

Whether with respect to the purchaser, installer or any other person, our company cannot under any circumstances be held liable for any physical or material damage of any kind whatsoever, which may be caused by our products or which would be the direct or indirect consequence of the use of our products.

3. DESCRIPTION

Compact size, strong, durable and easy to clean. Built with first choice components, with low electrical consumption, this product has all CE / GS-TUV and RoHS approvals. Ultraviolet rays of wavelength 365 nm and 395 nm are very effective in attracting most insects. It utilizes the UV-A LED lamp to attract the insects, which will be killed by an electric shock when touching the metal grill.

With elegant design, this product will find easily a place in your way of life and will offer you a maximum of satisfaction and comfort for long time.

Ceiling suspended or free standing, it is ideal for domestic and commercial use such as : house, factory, shops, storage room, restaurant, hospital, outdoor activities, camping...

- Reference : GH-7DC
- Power source : DC 5V 1A
- Electrical grill : high voltage 2500
- 3.7V 5000mAh lithium battery
- Packing size : 14.5 x 14.5 x 25.5 cm
- Gross weight : 0.67 kg
- Net weight : 0.55 kg
- Protection class : II
- Power : 2W
- Light source : UV-A LED
- Average working life LED : 20 000 hours
- Coverage : 50 m²
- Non toxic, eco-friendly
- Full protected outer grills for high safety using
- Unique design for a maximum attraction
- Detachable collection tray for easy cleaning

4. HOW TO CHARGE

WARNING : Before charging your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

USB-C charging, cord included : Connect the USB-C cord to the input provided on the device (remove the protective cover first) and plug the other end of the cable into a compatible power source. The charge indicator lights red while charging and turns green when the battery is fully charged (if the switch is in the OFF position). Then unplug the cord and replace the protective cover.

To maintain the IP rating, except during charging, always install the protective cover carefully.

5. HOW TO OPERATE

WARNING : Before using your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Use the switch ON/OFF to turn on/off the appliance.

For maximum efficiency, place the unit on a table in a dark, quiet area. When used at home, doors and windows must be closed and lights off.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING : Before cleaning your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Be sure to turn off the power supply by turning the switch OFF and disconnecting the power cord before cleaning the unit. We recommend that you keep your device clean and clean it at least once a month. It is recommended that you periodically check the condition of the power cord. If necessary, replacement requires the use of a special tool : contact an authorized service center for repairs. If the unit is not used for a long time, store it away from dust and moisture ; We recommend using its original packaging. If the unit was in operation, allow it to cool down as needed. Do not use water or detergent to clean the appliance. Clean the appliance with a dry cloth. Use a small soft brush if necessary. Empty the collection tray and clean it. Do not disassemble the appliance for cleaning.

7. ENVIRONMENT PROTECTION



Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances.

The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

8. ADDITIONAL INFORMATION

This manual is available online on www.protect-groupe.com

You want to contact us by email : contact@fanelite.com


You want to contact us by phone : (+590) 590 29 44 64

You can also contact us by using the contact form of our website.

Imported and distributed by **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Printed in China



Protect®

www.protect-groupe.com