


Modèle : RAFA1

Cette raquette n'est pas un jouet pour les enfants !

Solution idéale pour exterminer les insectes indésirables tels que les moustiques, les mouches... Facile, rapide, propre, sans odeur ni produit chimique, aucune pollution. Sécurité maximale de par la grille de protection externe évitant tout contact avec la grille électrique interne.



TENSION DANGEREUSE



PRECAUTIONS DE SECURITE :

Ne pas introduire d'objets à travers les grilles afin d'éviter tout choc électrique. Tenir hors de portée des enfants, ne pas immerger, aucun contact avec de l'eau ou tout produit liquide, ne pas pulvériser d'aérosol dessus (gaz inflammable). Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(es) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. De par sa construction cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur. Usage intérieur uniquement. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans des granges, étables ou tous locaux analogues. Utiliser uniquement avec l'unité d'alimentation ZL-005L0501000EU02. La partie démontable de l'appareil (lampe plus batterie) ne peut être utilisée ou chargée seulement sur une alimentation certifiée IEC/EN 60335 5V 300mA. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

Pour recharger la batterie, dévisser la partie inférieure du manche en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig A). Utiliser ensuite le câble USB et l'adaptateur secteur ZL-005L0501000EU02 fournis. Brancher une des extrémités du câble USB sur la raquette (Fig B) et l'autre extrémité sur l'adaptateur. Brancher l'adaptateur sur le secteur. Cette raquette peut se recharger directement sur un ordinateur équipé d'un port USB (ou tout autre appareil muni d'un port USB) ou sur le courant à l'aide de l'adaptateur secteur USB inclus. Lorsque la batterie est en charge, le voyant de charge s'allume en rouge. Attention à bien mettre l'interrupteur (n°6) sur OFF (position centrale) durant la charge. Laisser la batterie charger entre 5 et 8 heures avant la première utilisation. Ne pas charger plus de 15 heures pour préserver la batterie. Lorsque la batterie est pleinement chargée, le voyant de charge s'allume en vert. Débrancher votre câble USB et réassembler votre batterie avec votre raquette en la tournant dans le sens horaire.

NOTICE D'UTILISATION :

Notre raquette PROTECT contient une batterie rechargeable au Lithium de 4,2 V de haute qualité qui pourra être rechargée plus de 500 fois. Elle possède aussi une lumière qui pourra servir à attraper plus facilement les insectes dans le noir ou tout simplement de torche. Pour utiliser la fonction raquette, mettez l'interrupteur (n°6) sur la position ON (vers le haut), appuyez ensuite sur le bouton du manche (n°3). Le voyant ROUGE de témoin d'utilisation s'allume et l'insecte au contact de la grille interne sera exterminé immédiatement. Les insectes morts pourront être éliminés en secouant la raquette tout simplement. Pour utiliser la fonction torche, mettez l'interrupteur (n°6) sur la position ON (vers le bas). Pour utiliser la torche indépendamment de la raquette, dévissez la partie inférieure de la raquette (même procédure que pour retirer la batterie). Lorsque vous n'utilisez ni la raquette ni la torche, mettez l'interrupteur sur la position centrale (OFF) pour éviter la décharge de la batterie.

ENTRETIEN :

Nous vous recommandons de maintenir votre appareil propre et de le nettoyer au minimum deux fois par mois. Pour ce faire, assurez-vous que votre raquette est bien éteinte (position centrale, OFF). Pour plus de sécurité, veuillez retirer la batterie. Une simple secousse de la raquette devrait suffire à faire tomber les insectes morts. Si ce n'est suffisant vous pouvez utiliser une petite brosse souple (brosse à dent...).

En fin de vie de la raquette, la batterie devra être jetée de façon sûre séparément dans un container prévu pour son recyclage. Avant de retirer la batterie, assurez-vous que l'appareil est éteint (position centrale, OFF) et déconnecté du réseau d'alimentation. Dévissez la partie inférieure du manche en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mettez le manche contenant la batterie en fin de vie au rebut dans un container prévu pour son recyclage.

DESCRIPTION :

1. Grille
2. Voyant d'utilisation raquette
3. Bouton marche fonction raquette
4. Câble USB-C (recharge)
5. Voyant de charge
6. Bouton sélection raquette/torche à LED/arrêt
7. Torche à LED

