

## SYNCHRONISATION TELECOMMANDE / RECEPTEUR

### Effectuez la procédure suivante

Si votre brasseur d'air ne répond pas aux contrôles de votre télécommande, il est possible que la télécommande et le récepteur se soient désynchronisés. Habituellement cela se produit lorsqu'une autre télécommande a pris le contrôle de ce brasseur d'air (si vous avez plusieurs brasseurs d'air), ce qui désynchronise automatiquement la télécommande d'origine.

**IMPORTANT : Assurez-vous tout d'abord que les fonctions FAN et LIGHT soient éteintes sur la télécommande que vous souhaitez synchroniser (appuyez si nécessaire sur ces 2 boutons pour activer/désactiver les fonctions à l'écran). Si une 2ème télécommande a pris le contrôle du brasseur d'air que vous souhaitez synchroniser, éteignez ce brasseur à l'aide de cette 2ème télécommande (moteur et lumière) avant de procéder à la synchronisation.**



**1.** Coupez l'alimentation de votre brasseur d'air au disjoncteur ou interrupteur. Si la procédure ci-dessous ne fonctionne pas en utilisant le disjoncteur ou interrupteur, intervenez directement sur le connecteur d'alimentation du récepteur (voir page suivante) afin de simuler la coupure de courant.

**ATTENTION : Si vous avez plusieurs brasseurs d'air, la télécommande prend le contrôle de tous les brasseurs à portée dont on a coupé l'alimentation. Le cas échéant les autres télécommandes se dé-synchronisent. Faites attention de ne couper l'alimentation que du brasseur d'air en question. Le connecteur d'alimentation du récepteur est la solution si vous ne pouvez dissocier l'alimentation de vos brasseurs d'air (exemple sur même disjoncteur, sans interrupteur dédié).**



**2.** Une fois l'alimentation coupée, attendez au moins 30 secondes puis remettez l'alimentation. À la remise du courant, **le récepteur doit émettre un bip sonore**. Si ce n'est pas le cas, répétez l'étape 1 et attendez plus longtemps.



**3.** Dans les 20 secondes maximum qui suivent la remise du courant (suite au bip sonore du récepteur), tenez appuyé le bouton **FAN** de votre télécommande pendant environ 8-10 secondes (le récepteur émet un bip sonore lorsque la synchronisation est terminée). Si votre brasseur est d'une génération antérieure, une simple pression sur le bouton suffit.



**NOTE :** Il est possible de synchroniser plusieurs brasseurs d'air sur une seule télécommande. Répétez la procédure avec tous les brasseurs d'air que vous souhaitez synchroniser sur cette même télécommande.

#### DETAILS BRANCHEMENTS RECEPTEUR

