


SYNCHRONISATION TELECOMMANDE / RECEPTEUR

Effectuez la procédure suivante

Si votre brasseur d'air ne répond pas aux contrôles de votre télécommande TELCC, il est possible que la télécommande et le récepteur se soient désynchronisés.



1. Coupez l'alimentation de votre brasseur d'air au disjoncteur ou interrupteur.



2. Attendez au moins 5 secondes puis remettez l'alimentation.



3. Dans les 30 secondes maximum qui suivent la remise du courant, tenez appuyé le bouton **POWER** (ou bouton **BLUETOOTH** pour le modèle PRICKLY) de votre télécommande pendant environ 10 secondes (le récepteur émet un bip sonore lorsque la synchronisation est terminée).

NOTE : Il est possible de synchroniser plusieurs brasseurs d'air sur une seule télécommande. Répétez la procédure avec tous les brasseurs d'air que vous souhaitez synchroniser sur cette même télécommande.

