

SYNCHRONISATION TELECOMMANDE / RECEPTEUR


Effectuez la procédure suivante

Si votre brasseur d'air ne répond pas aux contrôles de votre télécommande TELDC3, il est possible que la télécommande et le récepteur se soient désynchronisés.



1. Coupez l'alimentation de votre brasseur d'air au disjoncteur ou interrupteur.

ATTENTION : Si vous avez plusieurs brasseurs d'air, la télécommande prend le contrôle de tous les brasseurs à portée dont on a coupé l'alimentation. Le cas échéant les autres télécommandes se dé-synchronisent. Faites attention de ne couper l'alimentation que du brasseur d'air en question. Le connecteur d'alimentation du récepteur est la solution si vous ne pouvez dissocier l'alimentation de vos brasseurs d'air (exemple sur même disjoncteur, sans interrupteur dédié).



2. Attendez au moins 10 secondes puis remettez l'alimentation.



3. Dans les 30 secondes maximum qui suivent la remise du courant, tenez appuyé le bouton  de votre télécommande pendant environ 10 secondes (le récepteur émet un bip sonore lorsque la synchronisation est terminée).

NOTE : Il est possible de synchroniser plusieurs brasseurs d'air sur une seule télécommande. Répétez la procédure avec tous les brasseurs d'air que vous souhaitez synchroniser sur cette même télécommande.

