

Protect®

MODE D'EMPLOI - NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

**PIEGE À INSECTES
REFERENCE : GM962
INSECTS KILLER**

USER MANUAL – INSTALLING AND OPERATING MANUAL

PROTECT vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil et conservez là soigneusement pour référence ultérieure. Pour une utilisation correcte et en toute sécurité, veuillez à bien lire les consignes de sécurité.

PROTECT thanks you for choosing this product. This very innovative and very design product has been designed to ensure maximum comfort and safety. Please read this manual carefully before using your appliance and keep it there for future reference. For correct and safe use, be sure to read the safety instructions.

TABLE DES MATIERES

1. CONSIGNES/PRECAUTIONS DE SECURITE
2. GARANTIE
3. DESCRIPTION
4. UTILISATION
5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
6. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
7. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

1. CONSIGNES/PRECAUTIONS DE SECURITE

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez cette notice soigneusement dans un lieu sûr pour consultation extérieure. Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite. Pour réduire les risques d'incendie, choc électrique, blessures corporelles et dommages matériels, respectez scrupuleusement les consignes suivantes.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Cet appareil est conçu et prévu exclusivement à une utilisation domestique et sur une surface plane et sèche. De par sa construction cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur, usage intérieur uniquement. Retirez tous les éléments de l'emballage et retirez les rubans adhésifs empêchant le fonctionnement de l'appareil avant utilisation. Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser. Les connexions électriques doivent être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié. Avant

tout raccord électrique et afin d'éviter tout risque d'électrocution, coupez toute alimentation et remettez en service uniquement lorsque l'installation sera entièrement terminée. Branchez l'appareil dans une prise secteur fournissant un courant dont les spécifications (tension, fréquence...) sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond bien à celui de l'appareil avant de le brancher. Ne laissez jamais d'enfant à proximité de l'appareil sans surveillance ni des personnes handicapées. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets en polyéthylène ou le film d'emballage, risque d'étouffement. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec. Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Ne déplacez ou débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Éteignez et débranchez l'appareil avant de le déplacer. N'utilisez jamais l'appareil sans ses grilles de protection. Une fois l'appareil assemblé, il est strictement interdit de le démonter. N'introduisez jamais vos mains et/ou objets dans l'appareil. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage de l'appareil, un chiffon sec sera préférable. Avant tout nettoyage, veillez à couper l'alimentation électrique. Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un endroit avec une bonne circulation d'air, évitez de l'utiliser dans une pièce fermée sans circulation d'air. Cet appareil n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un local abrité. N'utilisez jamais cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc... N'immergez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil aux projections d'eau et aux éclaboussures. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans des granges, étables ou tous locaux analogues. Ne placez jamais l'appareil vers une source de chaleur. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable. Inspectez rigoureusement l'appareil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si vous voyez une quelconque détérioration. N'utilisez pas cet appareil s'il présente un dysfonctionnement ou si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé. N'utilisez pas cet appareil s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière, contactez dans ce cas un centre de réparation agréé pour faire réviser et réparer l'appareil. En cas de bruit,

d'odeur ou de fumée anormales, arrêtez immédiatement l'appareil et faites appel à un réparateur agréé. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, éteignez-le et débranchez son alimentation. Transportez l'appareil dans son emballage d'origine. Utilisez uniquement les pièces de rechange PROTECT. La source lumineuse LED de cet appareil n'est pas remplaçable. Une fois la durée de vie des LED atteinte, mettez l'appareil au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Utilisez uniquement avec le câble USB et l'unité d'alimentation GQ05-050100-ZG inclus.

Précautions liées à l'utilisation des appâts moustiques

Référence : MOSQUITO BAIT

Composition : acide lactique, saccharose, lactose, éthanol, bicarbonate d'ammonium, diacétate de sodium

Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Avant d'utiliser le produit, protégez-vous. Portez des gants de protection, protégez vos yeux et votre visage. Évitez tout contact avec les yeux, la peau, le nez et la bouche. Peut provoquer de graves lésions oculaires en cas de contact avec les yeux. Peut provoquer une irritation en cas de contact avec la peau. En cas de contact avec la peau lavez avec du savon et rincez abondamment. En cas d'irritation persistante demandez un avis médical. En cas de contact avec les yeux rincez abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes, retirez vos lentilles si présentes et possible, continuez à rincer puis demandez un avis médical. Retirez les vêtements contaminés et lavez-les afin de les réutiliser. En cas d'inhalation, peut provoquer une irritation du système respiratoire. En cas d'ingestion accidentelle demandez immédiatement un avis médical ou contactez un centre antipoison. Prenez avec vous l'emballage lors d'une demande d'avis médical. Placez l'appareil avec l'appât à environ 1 mètre des personnes et des animaux. Une fois que l'appât a été utilisé, il doit être éliminé. Les mains doivent toujours être lavées après avoir manipulé les appâts. Assurez-vous de garder les mains éloignées des yeux, de la bouche et du nez jusqu'à ce qu'elles soient soigneusement lavées. Ne transportez pas, ne stockez pas et n'utilisez pas les appâts à proximité d'aliments, d'ustensiles de cuisine, de jouets ou de vêtements. Gardez-les dans un endroit sec et frais. Par sécurité ne les utilisez pas dans des pièces à proximité de personnes souffrant d'asthme ou d'autres problèmes respiratoires. Si vous utilisez des appâts de différentes marques, lisez attentivement et suivez les précautions importantes indiquées dans chaque manuel.

Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite.

2. GARANTIE

Rapprochez-vous de votre distributeur afin de connaître ses modalités de garantie. Tous les appareils PROTECT sont garantis contre tout défaut de pièces et de fabrication dans la mesure où ils fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation. Nos appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions figurant dans cette notice d'utilisation et de montage. PROTECT se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie en cas de négligence du client, d'installations défectueuses, mal adaptées ou non conformes aux normes en vigueur. Tout dommage lié à l'un des points suivants ne peut être pris en considération et couvert par notre garantie :

- Défauts de surveillance, d'entretien et de maintenance
- Entretien et maintenance dû à l'usure normale
- Entretien du produit non-conforme aux instructions de la notice d'utilisation
- Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine
- Une utilisation ou installation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé
- Non-respect des consignes, précautions de sécurité et instructions stipulées dans la notice d'utilisation
- Un cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation, etc.), foudre, etc.
- Une modification ou réparation du produit non effectuée par un professionnel qualifié
- Utilisation de pièces et accessoires non compatible avec le produit ou défectueux
- Détériorations immédiates ou différées consécutives à une mauvaise manutention au cours du transport, à une fausse manœuvre, chute, choc, à un contact avec de l'eau, sable ou tout autre substance, etc.

- Un mauvais traitement du produit dû à un environnement inapproprié (mauvaise aération, exposition à l'humidité ou forte chaleur, vibration, alimentation électrique non-adapté, surtension, etc.)

Que ce soit à l'égard de l'acheteur, installateur ou tout autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'utilisation de nos produits.

3. DESCRIPTION

Ce produit a été conçu afin de vous offrir une aide précieuse contre les moustiques et les insectes. Il est efficace pour la prévention de la dengue, du chikungunya ou du zika. Pas de grille haute tension, ce produit est inoffensif pour les humains et les animaux domestiques.

Fonctionnement : La source lumineuse UV LED 365 nm attire les insectes. Une fois attirés, ils seront aspirés dans le plateau de collecte par un ventilateur (DC courant continu) et mourront de déshydratation. Pour une meilleure efficacité, un emplacement est prévu pour y installer des appâts moustiques qui imiteront l'odeur de la peau humaine.

Référence : GM962

Adaptateur - entrée :

100-240V~ 50/60Hz 0.2A

Adaptateur - sortie (alimentation) :

DC 5V  1A

Puissance : 5W


Source lumineuse : UV LED

Dimensions emballage : 18.8 x 18.8 x 34.6 cm

Dimensions produit : 16 x 16 x 30 cm

Poids brut : 1.10 kg

Poids net : 0.77 kg




1. Bouton / Panneau de contrôle
2. Lumière UV LED
3. Emplacement appât moustiques
4. Câble USB
5. Adaptateur secteur
6. Plateau de collecte

4. UTILISATION

ATTENTION : Avant d'utiliser votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Allumage/Arrêt et minuterie :

Branchez le cordon USB dans l'entrée USB-C située sur l'appareil et l'autre extrémité sur le bloc d'alimentation (adaptateur inclus) puis branchez l'adaptateur dans une prise secteur pour alimenter l'appareil.



Appuyez sur le bouton SMART TIME du panneau de contrôle pour allumer, régler la minuterie ou éteindre l'appareil.

L'indicateur LED correspondant au réglage sélectionné s'allume.

Pression 1 : ON - Marche (fonctionnement permanent)

Pression 2 : 4H (fonctionnement pendant 4h toutes les 24h)


Pression 3 : 6H (fonctionnement pendant 6h toutes les 24h)

Pression 4 : 12H (fonctionnement pendant 12h toutes les 24h)

Pression 5 : OFF - Arrêt

La minuterie est cyclique. L'appareil se rallumera automatiquement chaque jour à la même heure durant 4h, 6h ou 12h, en fonction du temps sélectionné.

Appât moustiques :



Option 1 : Percez l'opercule à l'aide d'un cure-dent ou objet pointu en le passant à travers les trous.

Option 2 : Retirez l'opercule

Placez-le ensuite dans l'emplacement prévu sur le produit (sous la LED) ou directement dans le plateau de collecte (voir la section NETTOYAGE ET ENTRETIEN pour plus d'information sur le plateau de collecte).

Pour une efficacité optimale il est recommandé de changer d'appât tous les 15 jours. Il est recommandé de maintenir l'appareil en fonctionnement le plus possible si l'appât est ouvert (opercule percé ou retiré).

Notes :

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant un long moment, nous vous conseillons de le débrancher du secteur.

Pour une efficacité optimale, placez l'appareil sur une table (de 0,8 à 1,2m de hauteur) dans une zone sombre et calme. Lors d'une utilisation à la maison, les portes et fenêtres doivent être fermées et les lumières éteintes.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN




ATTENTION : Avant de nettoyer votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice. Veillez à couper l'alimentation électrique (débranchez la prise du secteur) avant de nettoyer l'appareil. Ne désassemblez pas l'appareil pour le nettoyage.

Nous vous recommandons de maintenir votre appareil propre et de le nettoyer au minimum une fois par mois. Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état du cordon d'alimentation ; son remplacement requiert le cas échéant l'emploi d'un outil spécial : s'adresser à un centre après-vente agréé même pour les réparations éventuelles. En cas de longues périodes d'inutilisation, rangez l'appareil à l'abri de la poussière et de l'humidité ; nous recommandons d'utiliser son emballage d'origine. Si l'appareil était en fonctionnement, le laisser refroidir le temps nécessaire. N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour nettoyer votre appareil.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux. Utilisez une petite brosse souple si nécessaire.

Nettoyez le plateau de collecte sous l'appareil :

1. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le délocker et pouvoir le retirer.
2. Une fois retiré, déclipsez la partie intérieure du plateau de collecte (système qui empêche les insectes de ressortir une fois collectés).
3. Videz et nettoyez les pièces.
4. Réassemblez puis remettez le plateau de collecte en l'insérant correctement puis en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.



6. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

7. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Cette notice est disponible en ligne sur notre site internet www.fanelite.com

Vous souhaitez nous contacter par e-mail : contact@fanelite.com

Vous souhaitez nous contacter par téléphone : (+590) 590 29 44 64

Vous pouvez aussi nous contacter à l'aide du formulaire de contact de notre site internet.

Importé et distribué par **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Imprimé en Chine




TABLE OF CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
2. GUARANTEE
3. DESCRIPTION
4. OPERATING INSTRUCTIONS
5. CLEANING AND MAINTENANCE
6. ENVIRONMENT PROTECTION
7. ADDITIONAL INFORMATION

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: Read this manual carefully before using your appliance. Keep this manual in a safe place for future reference. Any work on the appliance by an unqualified person is prohibited. To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and property damage, carefully follow these instructions.

This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been properly supervised or if instructions on how to use the appliance safely have been given to them and if the risks involved have been understood. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision. This appliance is designed and intended exclusively for domestic use and on a flat and dry surface. Due to its construction, this appliance is not intended for outdoor use, indoor use only. Remove all elements of the packaging and remove the adhesive tape preventing the operation of the appliance before use. Fully assemble the appliance before using it. Electrical connections must be made in accordance with current standards and by a qualified electrician. Before making any electrical connection and to avoid any risk of electrocution, cut off all power and only put it back into service when the installation is completely finished. Plug the appliance into a mains socket supplying a current whose specifications (voltage, frequency, etc.) are identical to those indicated on the appliance's rating plate. Check that the voltage of your electrical installation corresponds to that of the appliance before plugging it in. Never leave children near the

appliance unsupervised or disabled people. Do not let children play with polyethylene bags or packaging film, risk of suffocation. Store the appliance in a cool, dry place. For safety reasons, never leave the appliance unattended while it is operating. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid danger. Never move or unplug the appliance by pulling on the power cord. Switch off and unplug the appliance before moving it. Never use the appliance without its protective grilles. Once the appliance is assembled, it is strictly forbidden to disassemble it. Never insert your hands and/or objects into the appliance. Avoid any contact with moving parts. Do not use water or detergent to clean the appliance, a dry cloth will be preferable. Before cleaning, be sure to cut off the power supply. This appliance is intended to be used in a place with good air circulation, avoid using it in a closed room without air circulation. This appliance can only be used inside a sheltered room. Never use this appliance in a damp place, near a shower, swimming pool, bathtub, etc. Never immerse the appliance or the power cord in water or any other liquid. Never expose the appliance to water spray and splashes. This appliance is not intended to be used in barns, stables or any similar premises. Never place the appliance near a heat source. The appliance should not be used in locations where flammable vapors or explosive dust are likely to be present. Thoroughly inspect the appliance and do not use it if it is damaged or if you see any deterioration. Do not use this appliance if it malfunctions or if its power cord or plug is damaged. Do not use this appliance if it has been dropped or damaged in any way, in which case contact an authorized service center for inspection and repair. If you notice any abnormal noise, odor or smoke, stop using the appliance immediately and contact an authorized service center. If you do not plan to use your appliance for an extended period of time, turn it off and disconnect the power supply. Transport the appliance in its original packaging. Use only PROTECT replacement parts. The LED light source of this appliance is not replaceable. Once the LED life has been reached, dispose of the device in accordance with local regulations. Use only with the included USB cable and power supply unit GQ05-050100-ZG.

Precautions for using mosquito baits

Reference: MOSQUITO BAIT

Composition: lactic acid, sucrose, lactose, ethanol, ammonium bicarbonate, sodium hydrogen di(acetate)

Keep out of reach of children and pets. Before using the product, protect yourself. Wear protective gloves, protect your eyes and face. Avoid contact with eyes, skin, nose and mouth. May cause serious eye damage if in eyes. May cause irritation if in skin contact. In case of contact with skin, wash with soap and rinse thoroughly. If irritation persists, seek medical advice. In case of contact with eyes, rinse thoroughly with water for several minutes, remove lenses if present and easy to do, continue rinsing and seek medical advice. Remove contaminated clothing and wash it for reuse. If inhaled, may cause irritation to the respiratory system. If swallowed, seek medical advice immediately or contact a poison control center. Take the packaging with you when seeking medical advice. Place the bait device approximately 1 meter away from people and animals. Once the bait has been used, it must be disposed of. Hands should always be washed after handling bait. Be sure to keep hands away from eyes, mouth and nose until thoroughly washed. Do not transport, store or use bait near food, cooking utensils, toys or clothing. Keep in a cool, dry place. For safety reasons do not use in rooms near people with asthma or other respiratory problems. If using bait from different brands, carefully read and follow the important precautions in each manual.

Any work on the device carried out by an unqualified person is prohibited.

2. GUARANTEE

Contact your distributor to find out its guarantee terms. All PROTECT appliances are guaranteed against manufacturing and parts defects insofar as they are working under normal operating conditions. Our appliances must be installed by qualified professionals in accordance with the regulations in force and the instructions given in these operating and assembly instructions. PROTECT reserves the right to apply or not the guarantee in case of negligence of the customer, defective installations, poorly adapted or not in conformity with the regulations in force. Any damage related to any of the following points can not be taken into consideration and covered by our guarantee :

- Defects of supervision, maintenance and maintenance
- Maintenance due to normal wear and tear
- Maintenance of the product not in accordance with the instructions of the manual

- Any adaptation of the product that would be necessary for compliance with the technical or safety standards applicable in a country other than that for which the product was originally designed and manufactured
- Use or installation that does not conform to the use for which the product is intended or to the technical or safety standards in force in the country where it is used
- Non-observance of instructions, safety precautions and instructions stipulated in the manual
- A case of force majeure, sinister (fire, flood, etc.), lightning, etc.
- A modification or repair of the product not carried out by a qualified professional
- Use of parts and accessories not compatible with the product or defective
- Immediate or delayed damages resulting from improper handling during transport, mishandling, falling, shock, contact with water, sand or any other substance, etc.
- Improper treatment of the product due to inappropriate environment (poor aeration, exposure to moisture or strong heat, vibration, non-adapted power supply, surge, etc.)

Whether with respect to the purchaser, installer or any other person, our company cannot under any circumstances be held liable for any physical or material damage of any kind whatsoever, which may be caused by our products or which would be the direct or indirect consequence of the use of our products.


3. DESCRIPTION

This product has been designed to provide you with valuable help against mosquitoes and insects. It is effective for the prevention of dengue, chikungunya or zika. No high voltage grid, this product is harmless to humans and pets.

How it works : The 365 nm UV LED light source attracts insects. Once attracted, they will be sucked into the collection tray by a fan (DC direct current) and will die of dehydration. For greater efficiency, a location is provided to install mosquito baits that will imitate the smell of human skin.

Reference : GM962

Adapter – input :
 100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
 Adapter - output (power supply) :
 DC 5V  1A
 Power : 5W
 Light source : UV LED
 Packaging dimensions : 18.8 x 18.8 x 34.6 cm
 Product dimensions : 16 x 16 x 30 cm
 Gross weight : 1.10 kg
 Net weight : 0.77 kg



1. Button / Control Panel
2. UV LED Light
3. Mosquito Bait Slot
4. USB Cable
5. Power Adapter
6. Collection Tray


4. OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING : Before using your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Power On/Off and Timer :

Plug the USB cord into the USB-C input on the device and the other end into the power supply (adapter included) then plug the adapter into a power outlet to power the device.


Press the SMART TIME button on the control panel to turn the device on, set the timer or turn it off. The LED indicator corresponding to the selected setting lights up.



- Press 1: ON (permanent operation)
- Press 2: 4H (operation for 4h every 24h)
- Press 3: 6H (operation for 6h every 24h)
- Press 4: 12H (operation for 12h every 24h)
- Press 5: OFF

The timer is cyclical. The device will automatically turn back on every day at the same time for 4 hours, 6 hours or 12 hours, depending on the time selected.

Mosquito bait :



Option 1 : Pierce the lid using a toothpick or sharp object by passing it through the holes.

Option 2 : Remove the lid

Then place it in the location provided on the product (under the LED) or directly in the collection tray (see **CLEANING AND MAINTENANCE** for more information about the collection tray).

For optimal efficiency, it is recommended to change the bait every 15 days. It is recommended to keep the device running as much as possible if the bait is open (lid pierced or removed).

Notes :

If you do not plan to use your device for a long time, we advise you to unplug it from the mains.

For optimal efficiency, place the device on a table (0.8 to 1.2m high) in a dark and quiet area. When using at home, doors and windows must be closed and the lights off.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION : Before cleaning your appliance, carefully read the safety instructions in this manual. Be sure to switch off the power supply (unplug the mains plug) before cleaning the appliance. Do not disassemble the appliance for cleaning.

We recommend that you keep your appliance clean and clean it at least once a month. It is recommended to periodically check the condition of the power cord; replacing it may require the use of a special tool: contact an approved after-sales service center, even for possible repairs.

In the event of long periods of non-use, store the appliance away from dust and humidity; we recommend using its original packaging.




If the appliance was in operation, let it cool down for the necessary time.

Do not use water or detergent to clean your appliance.

Clean the appliance using a dry, soft cloth. Use a small soft brush if necessary.

Clean the collection tray under the appliance :

1. Turn it counterclockwise to release it and remove it.
2. Once removed, unclip the inner part of the collection tray (system that prevents insects from coming out once collected).
3. Empty and clean the parts.
4. Reassemble and replace the collection tray by inserting it correctly and turning it clockwise to lock it.



6. ENVIRONMENT PROTECTION



Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

7. ADDITIONAL INFORMATION

This manual is available online on our website **www.fanelite.com**

You want to contact us by email : contact@fanelite.com

You want to contact us by phone : (+590) 590 29 44 64

You can also contact us by using the contact form of our website.

Imported and distributed by **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Printed in China

