


# Protect®

## MODE D'EMPLOI NOTICE D'UTILISATION

REFERENCE : UT20W



**PROTECT vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil et conservez la soigneusement pour référence ultérieure. Pour une utilisation correcte et en toute sécurité, veillez à bien lire les consignes de sécurité.**

## **TABLE DES MATIERES**

1. CONSIGNES DE SECURITE
2. GARANTIE
3. DESCRIPTION
4. UTILISATION
5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
6. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
7. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

### **1. CONSIGNES DE SECURITE**

**AVERTISSEMENT : Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez cette notice soigneusement dans un lieu sûr pour consultation extérieure. Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite. Pour réduire les risques d'incendie, choc électrique, blessures corporelles et dommages matériels, respectez scrupuleusement les consignes suivantes.**

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le

nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil est conçu et prévu exclusivement à une utilisation domestique et sur une surface plane et sèche. De par sa construction cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur, usage intérieur uniquement. Retirez tous les éléments de l'emballage et retirez les rubans adhésifs empêchant le fonctionnement de l'appareil avant utilisation. Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser. Les connexions électriques doivent être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié. Avant tout raccord électrique et afin d'éviter tout risque d'électrocution, coupez toute alimentation et remettez en service uniquement lorsque l'installation sera entièrement terminée. Branchez l'appareil dans une prise secteur fournissant un courant dont les spécifications (tension, fréquence...) sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond bien à celui de l'appareil avant de le brancher. Ne laissez jamais d'enfant à proximité de l'appareil sans surveillance ni des personnes handicapées. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets en polyéthylène ou le film d'emballage, risque d'étouffement. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec. Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Il est strictement interdit de désassembler l'appareil. N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage de

l'appareil, un chiffon sec sera préférable. Avant tout nettoyage, veillez à couper l'alimentation électrique, veuillez retirer l'appareil du secteur. Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un endroit avec une bonne circulation d'air, évitez de l'utiliser dans une pièce fermée sans circulation d'air. Cet appareil n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un local abrité. N'utilisez jamais cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc... N'immergez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil aux projections d'eau et aux éclaboussures. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans des granges, étables ou tous locaux analogues. Ne placez jamais l'appareil vers une source de chaleur. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable. Inspectez rigoureusement l'appareil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si vous voyez une quelconque détérioration. N'utilisez pas cet appareil s'il présente un dysfonctionnement ou si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, contactez dans ce cas un centre de réparation agréé pour faire réviser et réparer l'appareil. En cas de bruit, d'odeur ou de fumée anormales, arrêtez immédiatement l'appareil, coupez son alimentation et faites appel à un réparateur agréé. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, éteignez-le et débranchez sa prise du secteur. Transportez l'appareil dans son emballage d'origine. Utilisez uniquement les pièces de rechange PROTECT. Ce produit n'est pas un convertisseur, il ne convertit pas la tension. Afin d'éviter tout dommage potentiel à vos appareils ou tout autre risque pour votre sécurité, veuillez vous assurer que la prise de courant sur laquelle

vous souhaitez utiliser cet adaptateur est compatible avec la tension requise pour vos appareils. Ne touchez jamais les parties métalliques de l'adaptateur lorsqu'il est en marche. Si l'adaptateur est cassé, déformé ou si une broche ou un connecteur est desserré, cessez immédiatement toute utilisation. N'insérez jamais un appareil de force dans l'adaptateur ni l'adaptateur de force dans une prise de courant. Chaque pays a sa propre réglementation concernant l'utilisation des adaptateurs de voyage. Veuillez vous renseigner auprès des autorités compétentes de chaque pays avant utilisation. Ce produit ne nécessite pas de mise à la terre et est destiné à être utilisé uniquement avec des appareils non mis à la terre ou à double isolation. Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur.

## 2. GARANTIE

**Rapprochez-vous de votre distributeur afin de connaître ses modalités de garantie.** Tous les appareils PROTECT sont garantis contre tout défaut de pièces et de fabrication dans la mesure où ils fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation. Nos appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions figurant dans cette notice d'utilisation et de montage. PROTECT se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie en cas de négligence du client, d'installations défectueuses, mal adaptées ou non conformes aux normes en vigueur. Tout dommage lié à l'un des points suivants ne peut être pris en considération et couvert par notre garantie :

- Défauts de surveillance, d'entretien et de maintenance. Entretien et maintenance dû à l'usure normale. Entretien du produit non-conforme aux instructions de la notice d'utilisation. Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine. Une utilisation ou installation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé. Non-respect des consignes, précautions de sécurité et instructions stipulées dans la notice d'utilisation. Un cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation...), foudre, ouragan, cyclone... Une modification ou réparation du produit non effectuée par un professionnel qualifié. Utilisation de pièces et accessoires non compatibles avec le produit ou défectueux. Détériorations immédiates ou différées consécutives à une mauvaise manutention au cours du transport, à une fausse manœuvre, chute, choc, à un contact avec de l'eau, sable ou tout autre substance, etc. Un mauvais traitement du produit dû à un environnement inapproprié (mauvaise aération, exposition à l'humidité ou forte chaleur, vibration, alimentation électrique non-adapté, surtension, etc.).

**Que ce soit à l'égard de l'acheteur, installateur ou tout autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'utilisation de nos produits.**

### 3. DESCRIPTION

Adaptateur de voyage universel (avec chargeur USB).

Compatible avec plus de 150 pays grâce à ses prises UE/US/AUS/UK.

Des obturateurs de sécurité intégrés protègent l'utilisateur du contact direct avec les parties sous tension de la prise.


Un seul type de prise peut être utilisé à la fois ; les autres broches sont automatiquement verrouillées.

Indispensable à la maison et idéal pour voyages/vacances.

Protection AC par fusible de courant.

Protection DC contre les surtensions, les surintensités, les courts-circuits et les surchauffes.

Charge rapide (USB Quick Charge et Power Delivery 3.0).



1. Bloc prise secteur universelle
2. Sélecteur prise UE/US/AUS/UK
3. Voyant d'alimentation
4. Port USB-A (x2)
5. Port USB-C (x2)


## 4. UTILISATION

**ATTENTION :** Avant d'utiliser votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice. Ce produit n'est pas un convertisseur, il ne convertit pas la tension.

Sélectionnez la prise souhaitée (UE/US/AUS/UK) en appuyant sur le sélecteur correspondant puis en le faisant glisser vers le bas. Assurez-vous que la prise soit bien verrouillée avant d'utiliser l'appareil.

Le voyant d'alimentation s'allume lorsqu'une présence de tension est détecté. Branchez ensuite sur le bloc prise secteur universelle le produit que vous souhaitez utiliser.


Utilisez les sorties USB-A ou USB-C afin de recharger votre téléphone mobile (cordons non inclus) ou tout autre appareil compatible. Vérifiez les caractéristiques de votre produit et de la sortie USB correspondante sur l'étiquette de l'appareil.



**IMPORTANT** : Ce produit peut ne pas fonctionner avec certains appareils à forte consommation, comme les sèche-cheveux. Vérifiez l'étiquette de votre appareil pour vous assurer qu'il nécessite moins de 10 A.



**États-Unis**  
Sélecteur US/AUS



**Royaume-Uni**  
Sélecteur UK



**Australie/Nouvelle-Zélande**  
Sélecteur US/AUS  
(tournez les broches)



**Europe**  
Sélecteur EU

## Prises applicables



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type I



Type J



Type K



Type L



Type N

## Notes

- Vous pouvez utiliser les ports USB simultanément.
- Si vous n'utilisez pas votre adaptateur nous vous conseillons de le débrancher du secteur.




## 5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : UT20W

Classe de protection : II

Alimentation : 100-240V~ 50/60Hz

Sorties USB :

USB-C1/C2 : 5V  3A, 9V  2.22A, 12V  1.67A (PD 3.0 20W)

USB-A1/A2 : 5V  $\overline{\text{---}}$  3A, 9V  $\overline{\text{---}}$  2A, 12V  $\overline{\text{---}}$  1.5A (QC 3.0 18W)

C1+C2, A1+A2, C1+A1, C1+A2, A1+C2, A2+C2, A1+A2+C1+C2 :  
5V  $\overline{\text{---}}$  3A max

Puissance : 10A max (1000W/100V ou 2400W/240V)

Dimensions emballage : 8.5 x 7.1 x 14 cm

Dimensions produit : 7.4 x 5 x 5.4 cm

Poids brut : 0.18 Kg

Poids net : 0.14 Kg

## 6. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

### Indications relatives à la protection de l'environnement



Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les

matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

## 7. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Cette notice est disponible en ligne sur [www.fanelite.com](http://www.fanelite.com)

Vous souhaitez nous contacter par e-mail :  
[contact@fanelite.com](mailto:contact@fanelite.com)

Vous souhaitez nous contacter par téléphone :  
(+590) 590 29 44 64

Vous pouvez aussi nous contacter à l'aide des formulaires de contact de nos sites internet.

Importé et distribué par **LOGIFAN SARL**, 45 Zac de Hope Estate,  
97150 Saint-Martin FWI

Imprimé en Chine



## **TABLE OF CONTENTS**

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
2. GUARANTEE
3. DESCRIPTION
4. OPERATING INSTRUCTIONS
5. TECHNICAL SPECIFICATIONS
6. ENVIRONMENT PROTECTION
7. ADDITIONAL INFORMATION

### **1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**WARNING:** Read this manual carefully before using your appliance. Keep this manual in a safe place for future reference. Any work on the appliance by an unqualified person is prohibited. To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and material damage, strictly follow the following instructions.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience or knowledge, unless they have been given supervision or prior instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is designed and intended for domestic use only and

on a flat, dry surface. Due to its construction, this appliance is not intended for outdoor use, indoor use only. Remove all packaging elements and remove adhesive tape preventing the operation of the appliance before use. Fully assemble the appliance before using it. Electrical connections must be made in accordance with current standards and by a qualified electrician. Before making any electrical connection and to avoid any risk of electrocution, cut off all power and only put it back into service when the installation is fully completed. Plug the appliance into a mains socket providing a current whose specifications (voltage, frequency, etc.) are identical to those indicated on the appliance's rating plate. Check that the voltage of your electrical installation corresponds to that of the appliance before plugging it in. Never leave children near the appliance unsupervised or disabled people. Do not let children play with the polyethylene bags or packaging film, risk of suffocation. Store the appliance in a cool, dry place. For safety reasons, never leave the appliance unattended while it is operating. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid danger. It is strictly forbidden to disassemble the appliance. Do not use water or detergent to clean the appliance, a dry cloth will be preferable. Before cleaning, be sure to cut off the power supply, please remove the appliance from the mains. This appliance is intended to be used in a place with good air circulation, avoid using it in a closed room without air circulation. This appliance can only be used indoors in a sheltered room. Never use this appliance in a damp place, near a shower, swimming pool, bathtub, etc. Never immerse the appliance or the power cord in water or any other liquid. Never expose the

appliance to water spray or splashes. This appliance is not intended for use in barns, stables or similar premises. Never place the appliance near a heat source. The appliance must not be used in locations where flammable vapours or explosive dust are likely to be present. Inspect the appliance carefully and do not use it if it is damaged or if you see any deterioration. Do not use this appliance if it malfunctions or if its power cord or plug is damaged, in which case contact an authorised repair centre to have the appliance checked and repaired. In the event of abnormal noise, odour or smoke, stop the appliance immediately, disconnect the power supply and call an authorised repairer. If you do not plan to use your appliance for a certain period of time, switch it off and unplug it from the mains. Transport the appliance in its original packaging. Use only PROTECT spare parts. This product is not a converter; it does not convert voltage. To avoid potential damage to your devices or other safety hazards, please ensure that the power outlet you intend to use this adapter with is compatible with the voltage required by your devices. Never touch any metal parts of the adapter while it is in operation. If the adapter is broken, deformed, or if any prong or connector is loose, discontinue use immediately. Never insert a power tool into the adapter or the power adapter into a power outlet. Each country has its own regulations regarding the use of travel adapters. Please check with the relevant authorities in each country before use. This product does not require grounding and is intended for use only with ungrounded or double-insulated devices. This appliance complies with current European safety standards.

## 2. GUARANTEE

**Contact your distributor to find out its guarantee terms.** All PROTECT appliances are guaranteed against manufacturing and parts defects insofar as they are working under normal operating conditions. Our appliances must be installed by qualified professionals in accordance with the regulations in force and the instructions given in these operating and assembly instructions. PROTECT reserves the right to apply or not the guarantee in case of negligence of the customer, defective installations, poorly adapted or not in conformity with the regulations in force. Any damage related to any of the following points can not be taken into consideration and covered : Defects of supervision, maintenance. Maintenance due to normal wear and tear. Maintenance of the product not in accordance with the instructions of the manual. Any adaptation of the product that would be necessary for compliance with the technical or safety standards applicable in a country other than that for which the product was originally designed and manufactured. Use or installation that does not conform to the use for which the product is intended or to the technical or safety standards in force in the country where it is used. Non-observance of instructions, safety precautions and instructions stipulated in the manual. A case of force majeure, sinister (fire, flood, etc.), lightning, hurricane, etc. A modification or repair of the product not carried out by a qualified professional. Use of parts and accessories not compatible with the product or defective. Immediate or delayed damages resulting from improper handling during transport, mishandling, falling, shock, contact with water, sand or any other substance, etc. Improper treatment of the

product due to inappropriate environment (poor aeration, exposure to moisture or strong heat, vibration, non-adapted power supply, surge, etc.)

**Whether with respect to the purchaser, installer or any other person, our company can not under any circumstances be held liable for any physical or material damage of any kind whatsoever, which may be caused by our products or which would be the direct or indirect consequence of the use of our products.**

### **3. DESCRIPTION**

Universal travel adapter (with USB charger).

Compatible with over 150 countries thanks to its EU/US/AUS/UK plugs.

Built-in safety shutters protect users from the direct touch of the live parts on the socket outlet.


Only one plug-type can be used at one time by sliding the knob selection, other plug-pins are locked automatically.

Essential for home use and ideal for travel/vacations.

AC protection via a current fuse.

DC protection against overvoltage, overcurrent, short circuits, and overheating.

Fast charging (USB Quick Charge and Power Delivery 3.0).



1. Universal AC socket
2. EU/US/AUS/UK plug selector
3. Power indicator light
4. USB-A port (x2)
5. USB-C port (x2)


#### 4. OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING :** Before using your appliance, carefully read the safety instructions in this manual. This product is not a converter; it does not convert voltage.

Select the desired plug (EU/US/AUS/UK) by pressing the corresponding selector and then sliding it down. Ensure the plug is securely locked before using the device.

The power indicator light will illuminate when power is detected. Then, plug the product you wish to use into the universal AC socket.

Use the USB-A or USB-C ports to charge your mobile phone (cables not included) or any other compatible device. Check the specifications of your product and the corresponding USB port on the device label.



**IMPORTANT:** This product may not work with some high-consumption appliances, such as hair dryers. Check your appliance's label to ensure it requires less than 10 A.

### Applicable outlets



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type I



Type J



Type K




Type L



Type N




**United States**  
US/AUS selector knob



**United Kingdom**  
UK selector knob



**Australia/New Zealand**  
US/AUS selector knob  
(turn the pins)



**Europe**  
EU selector knob

## Notes

- You can use both USB ports simultaneously.

- If you are not using your adapter, we recommend unplugging it from the power outlet.




## 5. TECHNICAL SPECIFICATIONS




Reference: UT20W


Protection class: II

Power source: 100-240V~ 50/60Hz

USB outputs:

USB-C1/C2: 5V  3A, 9V  2.22A, 12V  1.67A (PD 3.0 20W)

USB-A1/A2: 5V  3A, 9V  2A, 12V  1.5A (QC 3.0 18W)

C1+C2, A1+A2, C1+A1, C1+A2, A1+C2, A2+C2, A1+A2+C1+C2:  
5V  3A max

Power: 10A max (1000W/100V ou 2400W/240V)

Packaging dimensions: 8.5 x 7.1 x 14 cm

Product dimensions: 7.4 x 5 x 5.4 cm

Gross weight: 0.18 Kg

Net weight : 0.14 Kg

## 6. ENVIRONMENT PROTECTION



### Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the

instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

## 7. ADDITIONAL INFORMATION

This manual is available online [www.fanelite.com](http://www.fanelite.com)

You want to contact us :

By email : [contact@fanelite.com](mailto:contact@fanelite.com)

By phone : (+590) 590 29 44 64

You can also contact us by using the contact form of our websites.

Imported and distributed by **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Printed in China

